

# INSTRUCTIONS POUR LE REPASSAGE



① RÉGLEZ LA VAPEUR SUR "OFF" AVANT DE COMMENCER À APPLIQUER LES ÉCUSSENS.



② PRÉCHAUFFEZ VOTRE FER AU MAXIMUM OU RÉGLEZ-LE SUR COTON/LIN.



③ PLACEZ L'ÉCUSSON SUR L'ENDROIT SOUHAITÉ, LE CÔTÉ AVANT VERS LE HAUT, LE CÔTÉ BRILLANT VERS LE BAS.

*NETTOYEZ ET SÉCHEZ VOTRE VÊTEMENT AVANT D'APPLIQUER LES ÉCUSSENS.*



④ REPASSEZ L'ÉCUSSON AVEC UNE PRESSION RÉELLE PENDANT 60 SECONDES.

*NE REPASSEZ PAS PLUS DE 120 SECONDES.*

*PORTEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX COINS DE L'ÉCUSSON.*




⑤ REPASSEZ À NOUVEAU SUR L'ENVERS PENDANT 30 SECONDES.  
*NE REPASSEZ PAS PLUS DE 60 SECONDES.*

⑥ LAISSEZ LA COLLE SÉCHER PENDANT 24 HEURES. 

*NE PORTEZ PAS NI NE LAVEZ VOTRE VÊTEMENT PENDANT CE TEMPS.*



⑦ SI L'ÉCUSSON COMMENCE À SE DÉCOLLER APRÈS UN CERTAIN TEMPS, REPASSEZ SIMPLEMENT L'ÉCUSSON À NOUVEAU. UN ÉCUSSON PEUT ÊTRE REPASSÉ JUSQU'À 3 FOIS, MÊME APRÈS LAVAGE.

 VOUS POUVEZ ÉGALEMENT APPLIQUER LES ÉCUSSENS À L'INTÉRIEUR DE VOTRE VÊTEMENT. DE CETTE MANIÈRE, LE CÔTÉ ARRIÈRE (CÔTÉ BRILLANT) DE L'ÉCUSSON APPARAÎT À TRAVERS LE TROU. APRÈS QUELQUES LAVAGES, LA COLLE BRILLANTE DISPARAÎTRA ET CELA RESSEMBLERA À UN TISSU NORMAL. VEILLEZ CEPENDANT À CE QUE LES ÉCUSSENS NE COLLENT PAS À L'AUTRE CÔTÉ DU JEAN À TRAVERS LE TROU. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER DU PAPIER CUISSON POUR ÉVITER QU'ILS NE COLLENT À L'AUTRE CÔTÉ DU VÊTEMENT.



WWW.ZEFFKA.COM



@ZEFFKA\_OFFICIAL



WWW.YOUTUBE.COM/ZEFFKA

Composition : 100 % coton, adhésif en polyamide.



Made in EU